

Rechtes Drehfeld Prüfen



Die **Zahl** innerhalb der Zappi bestätigt das **rechte Drehfeld**.
Sollte diese **nicht** angezeigt werden, handelt es sich um ein **linkes Drehfeld**.

Zusätzlich sollte unter folgenden Menüpunkt:
Menü -> Andere Einstellungen -> Weitere Einstellungen (Passwort) ->
Versorgungsnetz -> Gerät

Der oberste Parameter sollte **Phasenrotation...** heißen.

Erst dann hat sich die zappi als dreiphasiges Gerät erkannt, falls Sie dort weiterhin nur **Phase ...** stehen haben, arbeitet das Gerät weiterhin nur einphasig

Abhilfe leistet dann ein **Werksreset** (Einstellungen -> Andere Einstellungen ->
Weitere Einstellungen -> System -> Einstellungen zurücksetzen ->
Konfiguration löschen -> Bestätigen)

Achtung: Nach einem Werksreset ist eine neu Konfiguration notwendig!

Abschließend in dem oben genannten Menüpunkt die Phasenrotation... prüfen!